

Siporex pohjuste L Porenbetongrund L

Art. Nro. 00352

Ominaisuudet: Pigmentoimaton, liuotinainepohjainen syväpohjuste, jolla lisäksi kyllästävä vaikutus. Siporex pohjusteella voi vahvistaa voimakkaasti imeviä pohjia, kuten betoni, siporex, kalkkiahkakaivi, perliitti. Muodostaa maaleille ja keinohartsilaasteille hyvän tartunnan.

Käyttö: Heikkojen pohjien, erityisesti kevytbetonipintojen vahvistamiseen. Kyllästävän vaikutuksen ansiosta soveltuu myös hyvin käytettäväksi julkisivuihin, joissa esiintyy halkeilemia, koska Siporex pohjuste kyllästä halkeamat vettä hylkiviksi.

Ei saa käyttää pohjille, jotka sisältävät polystyrolia. Ei saa käyttää kosteille pohjille.

Sidonta-aine: Polymerisaattihartsin, johon lisätty silikonia, liuotinaineyhdistelmään liuotettuna.

Värisävy: Väritön.

Ohenne: Fema-Erikoisohenne L 360

Ominaispaino: n. 0,85 kg/dm³.

Esityöt: Likaantuneet alueet puhdistetaan perusteellisesti. Hauraat ja irtonaiset ainekset poistettava sekä mahdollisesti pitoa heikentävät aineet niin, että saadaan puhdas, kiinteä ja kuiva pohja. Koska Fema-Siporex pohjuste L ei sovellu yhteen veden kanssa on pohjan oltava ennen levittämistä hyvin kuivanut.

Työstö: Pohjuste levitetään harjalla hieroen alustaan. Normaalisti riittää yksi levityskerta. Vain hyvin huokoisilla tai erittäin imevillä pinnoilla on toinen levityskerta märkää märälle – menetelmällä suositeltavaa. Kuivumisen jälkeen ei saa jäädä näkyvää kiiltävää kalvoa. Ei saa käyttää keinokuituisia harjoja ja pensseleitä!

Menekki: n. 200 - 400 ml/m². Menekki riippuu pohjan imukykyvystä.

Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen Fema-Puhdistusaine extra 468 tai Fema-Erikoisohennin L 360:lla.

Käyttö: Ei saa käyttää alle 0 °C:n pohjan ja ilman lämpötilassa, eikä jäätyneelle pohjalle.

Kuivuminen: +20 °C ja 50 % ilmankosteudessa kuivumisaika n. 6 - 8 tuntia. Fema-Siporex pohjuste L:llä pohjustetut alueet ovat uudelleen pinnoitettavissa vasta riittävän pitkän kuivumisajan jälkeen, aikaisintaan 2-3 päivän kuluttua.

Pakkaus: 10 l peltikanisteri.

FEMA-Siporex pohjuste L

| | | |
|--|--|--|
| Vaarallisten aineiden määräykset: | Xn N | Terveydelle haitallista Vaarallista ympäristölle. |
| Varomääräys: | R 10 R 51/53 R 65 | Syttyvää. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. |
| Turvallisuusmääräyksiä: | S 16 S 23 S 24 S 51 S 61 S 62 | Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. Vältettävä kaasun/savun/höyryn/sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai tämä etiketti. |

Varastointi: Astiat hyvin suljettuina, viileässä, suoralta auringon paisteelta suojattuna. Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään 1 vuosi.

Jätehuolto: Kuivunut, sitoutunut materiaali voidaan hävittää teollisuusjätteen mukana. Kuivumaton materiaali tulee käsitellä ongelmajätteenä.

Huomioitava: Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. Ohjeet on annettu yleisenä ja ovat sitomattomia. Kaikki toimitukset on ennen käyttöä tarkastettava oikeellisuudeltaan ja värisävyiltään. Jos tuotetta on käytetty vastoin annettuja ohjeita, emme vastaa mahdollisista vahingoista.